

PENTAX Optio WP Firmware Update Version 1.01

Modelle, die für das Update geeignet sind: PENTAX Optio WP mit Firmware 1.00

Was bewirkt das Update:

Der kontinuierliche Autofokus wird über das Menü zuschaltbar.

Überprüfung der Firmwareversion:

Halten Sie die Menü – Taste gedrückt, während Sie die Kamera einschalten. Die Firmwareversion wird etwa 5 Sekunden auf dem Display angezeigt.

Achten Sie darauf, dass sich keine SD – Karte mit einer Firmware in der Kamera befindet!

Achtung:

Achten Sie darauf, dass während des Updates die mitgelieferten Lithium Ionen Akkus verwendet werden. Versichern Sie sich, dass die Lithium Ionen Akkus voll geladen sind. Falls die Kamera während des Updates wegen mangelnder Akkuleistung ausfallen sollte, wird sie funktionsuntüchtig. Die Kamera verliert in diesem Fall die Gewährleistung!

Vorbereitung

*Eine leere, in der Kamera formatierte SD - Karte (8MB oder mehr)

*USB Kabel in Verbindung mit der Kamera (wenn die Firmware auf die Karte in der Kamera kopiert werden soll)

*Computer mit Kartenleser oder externem Kartenlesegerät (wenn die Firmware über den Kartenleser auf die Karte kopiert werden soll)

Wir empfehlen die Stromversorgung der Kamera über das Netzteil, um eine einwandfreie Spannungsversorgung sicher zu stellen.

Ausführen des Updates

1. Die herunter geladene Datei wird durch einen Doppelklick entpackt;

Name der Firmware: **fwdc134b.bin**

Kopieren Sie die Datei (fwdc134b.bin) in das Root – Verzeichnis der SD Karte. Falls Ihr Computer keinen Kartenslot für eine SD Karte hat, können Sie das Firmware Update per USB Kabel auf die Karte in der Kamera übertragen.

2. Schalten Sie die Kamera aus!
3. Schieben Sie die SD – Karte mit dem Firmware Update in die Kamera!
4. Schieben Sie den voll geladenen Lithium Ionen Akku in die Kamera!
5. Schalten Sie die Kamera an, während Sie die Menü Taste gedrückt halten
6. Auf dem Monitor wird angezeigt:
PROGRAM UPDATE
YES
NO
NEW VERSION IS
VER 1.01
7. Wählen Sie mit dem Vierwegeregler „YES“ und drücken Sie danach die „OK“ – Taste

8. Es erscheint nun „NOW LOADING“ auf dem Monitor. Dieser Vorgang dauert etwa 40 Sekunden.
9. Sobald das Update fertig ist, erscheint „COMPLETE“ links unten auf dem Monitor. Schalten Sie die Kamera aus.
10. Entfernen Sie die SD Karte aus der Kamera!
11. Um zu überprüfen, ob das Update korrekt ausgeführt wurde schalten Sie die Kamera an, während Sie die Menü Taste gedrückt halten.
Auf dem Display sollte „1.01“ erscheinen.
Die Kamera startet automatisch nach 5 Sekunden.

Achtung: Die SD Karte beinhaltet noch immer die Update Datei. Möchten Sie diese Karte zur Speicherung von Bildern verwenden, so löschen Sie diese Datei!

=====

SD - Karte and CF are trademarks of SanDisk Corporation.

=====

PENTAX Corporation