

PENTAX K-x Firmware Update auf Version 1.01

Hiermit informiert PENTAX über das Firmware Update 1.01 für die K-x.

Die Firmware ist eine Software, für die interne Kamerasteuerung

Neuerungen durch die Firmware V1.01

- 3 Voreinstellungen für die Crossentwicklung
- Die Funktion Crossentwicklung kann jetzt auch über die grüne Taste aktiviert werden
- Die Batterieanzeige wurde verbessert.
- Weiterhin wurden Parameter für verbesserte Handhabung geändert.

Achtung

Dieses Update darf nur für PENTAX K-x Kameras verwendet werden.

PENTAX Firmware Update Software für K-x

Name	PENTAX Firmware Update Software für K-x
Datei Namen	Kx_e101w.exe (Für Windows 8.770 Kbytes) , kx_e101m.zip (Für Mac 8.841 Kbytes)
Anwendbar für folgendes Produkt	K-x mit Firmware Ver 1.00 Um die Versionsnummer zu überprüfen, schalten Sie die Kamera ein, während die MENU Taste gedrückt gehalten wird. Die Versionsnummer erscheint auf dem LCD-Monitor.
Firmware update Datei	Für Windows : LHA Selbst entpackende Datei Für Mac : ZIP Datei
Datum der Veröffentlichung	03.12.2009
Copyright	HOYA CORPORATION

Vorbereitung für das Update

Sie benötigen:

- Eine leere formatierte SD/SDHC Karte mit mindestens 32MB Kapazität
- Das USB Kabel I-USB17
(Wenn Sie die Kamera mit dem Computer verbinden, um die Datei auf die Speicherkarte zu kopieren).
- Einen SD/SDHC Kartenleser oder SD/SDHC Kartenschacht an Ihrem Computer.
(Um die Datei direkt auf die Speicherkarte zu kopieren)
- Frisch Batterien, bzw. komplett geladener Akkusatz (stellen Sie den Ladezustand sicher. Batterieanzeige muss grün anzeigen).
(Ein NetzgerätK-AC84 wird empfohlen)

Download der Update Datei

- Für Windows :
Kx_e101w.exe --- 8.770 Kbytes, selbst entpackende Datei
- Für Macintosh :
kx_e101m.zip --- 8.841 Kbytes, ZIP-Datei

Entpacken der Download Datei

Die beiden folgenden Dateien werden durch Doppelklicken auf die herunter geladene Datei erzeugt:

- readme.txt: Englische Erklärung zur Update Prozedur
(der deutsche Text folgt auf diesen Seiten)
- Fwdc206b.bin: Dies ist die Update Firmware.

Kopieren der Datei: **fwdc206b.bin** auf die SD/SDHC Speicherkarte

Kopieren Sie die Datei fwdc206b.bin in das Stamm Verzeichnis einer frisch formatierten SD/SDHC Speicherkarte.

Update Firmware (readme.txt)

1. Bevor Sie mit dem Update beginnen, lesen Sie diese Informationen.
2. Halten Sie die SD/SDHC Speicherkarte mit der Datei fwdc206b.bin bereit.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich frische Batterien, bzw. ein frisch geladener Satz Akkus in der Kamera befinden, und die Kamera ausgeschaltet ist [OFF].
ACHTUNG:
Falls sich die Kamera wegen fehlender Spannung abschaltet, ist die Kamera danach unter Umständen nicht mehr funktionsfähig. Falls dies geschieht, geht der Garantieschutz verloren und die Reparatur ist kostenpflichtig.
4. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Update Datei in die Kamera. Schließen Sie den Kartenfachdeckel.
5. Halten Sie die MENU-Taste gedrückt während Sie die Kamera einschalten [ON]
6. Auf dem LCD Monitor erscheint „NOW LOADING“. Nach kurzer Zeit erscheint „PROGRAM UPDATE“ im oberen Teil des Monitors. Im unteren Teil des Monitors erhalten Sie Auskunft über die aktuelle und die neue Firmware Version:
CURRENT VERSION 1.00
UPDATE VERSION 1.01
Wählen Sie mit dem Vierwegeregler „YES“ und bestätigen die Auswahl durch drücken der OK-Taste.
7. "UPDATING" erscheint auf dem LCD und das Update beginnt.
SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUF KEINEN FALL AUS, BIS DAS UPDATE BEENDET IST!
Das Update benötigt etwa 150 Sekunden.
8. Sobald das Update fertig ist, erscheint "COMPLETE" am linken unteren Bildrand. Schalten Sie bitte die Kamera aus.
9. Entfernen Sie die SD Karte aus der Kamera.
10. Um die Firmwareversion zu überprüfen, schalten Sie die Kamera ein, während Sie die „MENU“ – Taste gedrückt halten.
Überprüfen Sie, ob die angezeigte Version die Version 1.01 ist. Die Kamera startet automatisch nach 5 Sekunden.

ACHTUNG

Auch wenn das Update beendet ist, enthält Ihre SD Karte immer noch das Firmware Update. Falls Sie die Karte zum speichern von Bildern benutzen wollen, löschen Sie zuerst das Firmware Update.